



注意电机安装范围应符合
 接电机规格书相关尺寸，
 轴径尺寸参照图3