



定轴电机安装时请根据  
提供孔距规格安装孔尺寸,  
组管尺寸请参照图注